AUTOMOTOR — MANUAL TÉCNICO

2000-2004 Ford Focus Zetec SVT correia dentada Substituição

Ford 1998-2004 Ford Focus

AMOSTRA GRATUITA
automotor.com.br — Documento licenciado. Reprodução proibida.

automotor.com.br ? Compre o manual completo para acessar todo o conteúdo.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

- Ferramenta de alinhamento de eixo de comando e virabrequim
- Chave de torque
- Macaco Hidráulico de Piso
- Macaco fica
- Conjunto de chave inglesa
- Conjunto de soquete Torx
- Conjunto de soquete eletrônico
- Bloco de madeira
- Conjunto de chaves hexagonais
- Chave de fenda Phillips nº 2
- Chave de fenda 6 em 1
- Driver de bits
- vela de ignição Socket
- Chave de cinta
- Conjunto de soquete

PASSO A PASSO

Nota inicial

AMOSTRA GRATUITA

Este guia é mais útil para o motor de interferência Ford Focus SVT Zetec 2002-2004 com VCT, no entanto pode ser adaptado para uso com todos os motores Zetec 1998-2004. Isso deve ser alterado preventivamente para evitar danos ao motor em motores de interferência, e os fóruns recomendam a substituição a 90.000 milhas. Deve-se tomar cuidado cuidadoso para seguir o procedimento adequado; uma falha pode resultar em sérios danos ao motor. Este é um reparo muito complicado e, se você não estiver familiarizado com reparos de automóveis, considere seriamente instalá-lo por um profissional. Use sempre óculos de segurança, certifique-se de que a bateria esteja desconectada e que o veículo esteja devidamente apoiado durante o trabalho. Em anexo está o guia em PDF que segui para concluir este reparo.

Passo 2

SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR! Sempre desconecte o terminal negativo da bateria antes de começar a trabalhar. Uma chave de 10 mm facilita o trabalho no conector da bateria



automotor.com.br ? Compre o manual completo para acessar todo o conteúdo.